



8. ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



- **ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ λ**

Εξομοιώνει το αντίστοιχο σήμα του αισθητήρα λ, του εγκέφαλου του οχήματος, ώστε να μην εμφανίζεται ένδειξη βλάβης κατά την χρήση του υγραερίου καυσίμου.

- **ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΑΕΒ424**

(Κωδ.: **40.08.ΑΕΒ424**)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για οχήματα προέλευσης USA, με πρωτόκολλο OBD J1850 PWM & J1850 VPM λ : 0 – 1 V, 0 – 5 V

- **ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΑΕΒ426**

(Κωδ.: **40.08.ΑΕΒ426**)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για οχήματα με πρωτόκολλο OBD ISO9141 KEYWORD 2000 FAST& SLOW λ : 0 – 1 V, 0 – 5 V

- **ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΑΕΒ428**

(Κωδ.: **40.08.ΑΕΒ428**)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για οχήματα με πρωτόκολλο OBD CAN-BUS

- **ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ**

Εξομοιώνει το αντίστοιχο σήμα της πίεσης βενζίνης, του εγκέφαλου του οχήματος, ώστε να μην εμφανίζεται ένδειξη βλάβης πίεσης βενζίνης, κατά την χρήση του υγραερίου καυσίμου.

- **ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ 628127000**

(Κωδ.: **40.08.628127000**)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για οχήματα FORD με αισθητήρα πίεσης καυσίμου στην μπιεκτέρα

- **ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΑΕΒ431**

(Κωδ.: **40.08.ΑΕΒ431**)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για ορισμένα οχήματα VOLVO & VOLVO 2500cc 5κύλινδρα

- **ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ 628126000**

(Κωδ.: **40.08.628126000**)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για οχήματα OPEL

- Opel Astra 1.4 turbo (A14NET),
- Opel Astra 1.6 (A16XER).
- Opel Antara 2.4 (LE5).





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



• **ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ**
Εξομοιώνει το αντίστοιχο σήμα του δείκτη στάθμης καυσίμων, του εγκέφαλου του οχήματος, ώστε να εμφανίζεται η σωστή ένδειξη κατά την χρήση του υγραερίου καυσίμου.

➤ **ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΑΕΒ391**

(Κωδ.: **40.08.AEB391**)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για οχήματα RENAULT MONT. 2001-2002 & MERCEDES

➤ **ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΑΕΒ392**

(Κωδ.: **40.08.AEB392**)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για οχήματα CITROEN & RENAULT

- CITROËN C3
- CITROËN Xsara Picasso dall'anno 2002
- PEUGEOT 206 dall'anno 2002
- PEUGEOT 307
- PEUGEOT 406 dall'anno 2002
- RENAULT Espace dall'anno 2003



➤ **ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΑΕΒ393**

(Κωδ.: **40.08.AEB393**)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για οχήματα PEUGEOT

- PEUGEOT 407 1.8 16V έτος 2003/2004
- PEUGEOT 1007 1.4 Motore KFV

➤ **ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΑΕΒ393H**

(Κωδ.: **40.08.AEB393H**)

Για οχήματα HONDA CIVIC, κατασκευής 2008 και μετά.

➤ **ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ 628450000**

(Κωδ.: **40.08.628450000**)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για οχήματα

- PEUGEOT 207 1,6 (5FW)
- CITROEN C3 1,4 16V (8FS)



9. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



- **ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**
(Κωδ.: **46.10.TESA15X19**)
Για την προστασία καλωδιώσεων και σωλήνων
Τύπος TESA 15mx19mm



- **ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ**
(Κωδ.: **46.10.LOCTITE542**)
Χρησιμοποιείται σε όλα τα βιδωτά ρακορ, για στεγανοποίηση
Τύπος LOCTITE 542-50ml



- **ΣΠΡΕΪ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΑΕΡΙΩΝ**
(Κωδ.: **46.10.LOCT.7100**)
Βοηθάει στον εντοπισμό των διαρροών αερίου
Τύπος LOCTITE 7100 - 400ml



- **LPG SYSTEM CLEAN & PROTECT PRO-TEC**
(Κωδ.: **46.07.1931**)

Σύστημα Καθαρισμού και Προστασίας LPG. Ειδικά σχεδιασμένο για οχήματα LPG. Μειώνει αισθητά την φθορά και εξασφαλίζει την προστασία των βαλβιδων. Χρησιμοποιείστε το στο ρεζερβουάρ υγραερίου . Προσθέστε κάθε 3-4 μήνες ή κάθε 10.000 χλμ πριν από τον ανεφοδιασμό. Περιεχόμενο 120ml



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



• ΚΙΤ ΛΑΔΙΕΡΑ LPG (ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ)

(Κωδ.: **46.07.1990**)

Αυτόματο δοσολογικό σύστημα (διανεμητής) για το προϊόν
LPG Valve Lube

Περιέχει :

1. 2 βίδες συναρμολόγησης
2. 1 ρακόρ
3. 1 "T"
4. 3 δεματικά Για την προστασία καλωδιώσεων και σωλήνων



• ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΑΛΒΙΔΩΝ LPG

Περιεχόμενο 500 ml (Κωδ.: **46.07.1991**)

Περιεχόμενο 1000 ml (Κωδ.: **46.07.1999**)

Εξαιρετικά ενεργό πρόσθετο που μειώνει την φθορά και τριβή των βαλβίδων και των εδρών τους στους κινητήρες LPG, προσφέροντας μόνιμη προστασία. Η ειδική σύνθεση του προϊόντος, καθαρίζει και λιπαίνει το άνω μέρος του θαλάμου καύσης σχηματίζοντας ένα προστατευτικό στρώμα ανάμεσα στις βαλβίδες και τις έδρες τους. Η ενεργή προστασία ενάντια σε φθορά και τριβή και ο ιδανικός "διασκορπισμός" θερμότητας, εξασφαλίζουν βελτιωμένη ψύξη των βαλβίδων και των εδρών τους.

Κατάλληλο και για οχήματα με καταλύτη.

LPG Valve Lube χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε αυτόματο διανεμητή οχημάτων με διπλό σύστημα (βενζίνη/υγραέριο Κωδ.: 46.07.1990).